

Power banka hasič 4000mAh

Děkujeme za koupi přenosné baterie. Můžete dobít své chytré telefony, fotoaparát, iPod, MP3,4 , herní konzole.

Bezpečnostní rady a pokyny jsou uvedené níže.

Bezpečnostní rada

- 1.Používat pouze standardní USB nabíjecí kabel a standardní adaptéry pro tuto nabíječku. Pokud nebudete používat dodávaný kabel k nabíječce, mohlo by dojít k poškození Power Banky.
- 2.Intenzivní teplo nebo chlad mohou mít vliv na účinnost baterie.
- 3.Power banka není vodotěsná!
- 4.Nenechávejte Power Banku a jeho příslušenství v dosahu dětí.
- 5.Nenechávejte Power Banku v přímém slunečním a jiném zdroji tepla.
- 6.Power Banka by měla být opravována pouze výrobcem, nebo jeho zástupcem, jinak všechny záruky jsou považovány za neplatné.

Návod

- 1.Prosím přečíst návod pro plnou funkčnost Power Banky zcela předtím, než ji použijete poprvé. Proces nabíjení může trvat 2- 3x, než Power Banka dosáhne plné kapacity baterie.
- 2.Pro nabití Power Banky připojte jej pomocí USB kabelu nabíječky do vašeho PC, notebooku nebo elektriky.Uvnitř svítí červené světlo. Jeden proces nabíjení může trvat až 6 hodin.
Červené světlo zhasne Vaše Power Banka je plně nabitá.
- 3.Po ukončení procesu nabíjení USB, nabíjecí kabel odpojte.

Vyrobeno v Číně.

Výhradní dovozce pro Českou Republiku a Slovenskou Republiku
firma :Lonea company s.r.o. , Dolní 3137/100, Prostějov,Česká republika